

## Virtuos HT-10 (CCD, kabel)

Ovladač pro čtečku není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

[https://doc.tpc.cz/software/Ctecky\\_kodu/stsw-stm32102\\_150.zip](https://doc.tpc.cz/software/Ctecky_kodu/stsw-stm32102_150.zip)

Manuál:

[https://doc.tpc.cz/manualy/EH02G0001\\_4-ProgramGuide-HT10\\_900A-V1\\_4\\_1.pdf](https://doc.tpc.cz/manualy/EH02G0001_4-ProgramGuide-HT10_900A-V1_4_1.pdf)

**Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)**

### 1) Tovární nastavení



**Start Configuration**  
((+SETF))  
Zapne programování



**Set All default**  
((+RETF))  
Reset do továrního nastavení

---

### A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



**USB\_COM**  
((+A1D))  
Zapne emulaci COM portu



**Appendix A**  
((+E5A))  
Umožní načíst vlastní suffix



**Znak 0**  
((0))  
Načte znak 0



**Znak D**  
((D))  
Načte znak D



**End Configuration**  
((+ENDF))  
Uloží konfiguraci

---

### B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



**<Keyboard>**  
((+A1A))  
Zapne emulaci klávesnice



**Česko**  
((+B2P))  
Zapne české rozložení



**End Configuration**  
((+ENDF))  
Uloží konfiguraci